

说明

设备与设备之间双向通话，仅支持点对点方式。如果设备正在通话中，其他设备将无法与其建立新的通话。编码器-解码器、编码器-编码器、解码器-解码器都可以成对通话，不限于编码器和解码器。

任何设备都可以自动发现网络中的其他对讲设备并显示为列表。您可以随时选择列表中的设备与对方建立通话。如果不断开连接，即使断电重启也能自动建立通话关系。

它允许Web UI（PC浏览器/移动浏览器）直接与设备建立呼叫。

如果您需要多方通话，可以选择Kiloview多方语音对讲系统。它支持10个终端之间进行通话，其中包括8个设备端+2个PC/移动端，这意味着不论您是在Kiloview设备端，还是在电脑或手机端，都可以加入多人通话。这意味着现场沟通完全与视频制作需求粘合起来，让事情变得更轻松。

注意：

- 1.对于未发现的设备，可以手动添加到列表中；
- 2.支持型号:所有解码器包括DC220、DC230、D300、视频网关MG300及MS2/MS4;E, G, P系列、N1/N2和M2的编码器;所有FULL NDI包括N4/N3/N30/N40/U40/N6；
- 3.设备软件更新:www.kiloview.com/cn/support/download/;
- 4.当前所有设备端仅支持使用USB耳麦连接进行通话。


使用方法

设备与设备之间通话

使用语音对讲功能时，您需要使用https登录设备的Web管理页面。

例如：<https://192.168.4.139>

https首次登录Web管理页面时，会提示安全风险，只需要在高级里面，点击继续前往，就可以登录。






您的连接不是私密连接

攻击者可能会试图从 **192.168.4.139** 窃取您的信息（例如：密码、通讯内容或信用卡信息）。[了解详情](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

 如果您想获得 Chrome 最高级别的安全保护，请[开启增强型保护](#)

隐藏详情

返回安全连接

此服务器无法证明它是**192.168.4.139**；您计算机的操作系统不信任其安全证书。出现此问题的原因可能是配置有误或您的连接被拦截了。

[继续前往192.168.4.139 \(不安全\)](#)

1.在同一局域网的子网下，各设备之间可以相互发现，并展示在通话页面。






2.当两个设备处在不同子网时，通过 添加设备，填入需要添加的设备IP地址，端口默认使用14000，目前不支持修改。



3.两个设备之间，任何一端点击连接图标，设备开始建立连接。点击连接图标的设备在建立通话后，会显示绿色框，此时两个设备之间可以开始通话。

再次点击此连接图标，即挂断当前通话。



设备和PC端/手机端通话

1. 电脑/手机登录设备的Web管理页面与设备之间建立对讲。登录的页面可以和本设备进行对讲，也可以和其他设备建立对讲。



2. 在Web页面上，点击标号1的耳机图标，表示与当前登录的设备进行对讲。

在对讲页面的列表中，点击其他设备耳机图标，表示与其对应的设备进行对讲，如标号2的耳机图标。




3. 点击耳机图标开始呼叫，呼叫三声后建立对讲连接，图标显示正在通话。

使用Web页面进行对讲时，当前页面不可进行其他操作，需保持对讲页面为打开状态，否则通话将关闭。



多方语音对讲服务器

它是一款支持10个终端（8个设备端+2个PC/移动端）的多方语音对讲系统，可应用于局域网/互联网。通过该语音对讲系统，即可轻松实现节目制作现场的多方语音通话。



1.语音对讲服务器部署

服务器要求:

Linux64位操作系统 (Ubuntu 18.04+/20 server) ;

安装Docker 17.06;

服务器需开放所有的端口。

对讲服务部署：

进入系统后台，下面命令需在sudo su - 下运行

拉取镜像，运行命令：

```
docker run -d --restart always --name kvaudiosvr --privileged=true --net=host kiloview/kvaudiosvr
```


服务器登录：

登录需要使用https方式进入管理页面，https://服务器IP。

例如：<https://192.168.0.64>

默认登录用户名admin，密码admin，登录后此账号为管理员用户，包含所有操作权限。

2.设备注册到对讲服务器

通过  添加设备，类型选择“通话服务器”，填入通话服务器的IP地址，确定保存。在通话列表中看到一个TalkServer，点击对应的连接图标，即可加入到多方通话中。



3.PC/手机移动端加入语音对讲服务器

对讲服务器管理员，通过“终端管理”-“添加用户”，添加一个账户。对于PC端，可使用网页登录到服务器，并使用管理员创建的账户密码登录，即可加入到多方通话中；手机移动端，可以直接扫描对应账号的二维码即可直接加入到通话中。

